	NRPN (Decimal)								
Mix CH	Fader	Aux 1	Aux 2	Aux 3	Aux 4	Aux 5	Aux 6	Aux 7	Aux 8
1	0	126	222	318	414	510	606	702	798
2	1	127	223	319	415	511	607	703	799
3	2	128	224	320	416	512	608	704	800
4	3	129	225	321	417	513	609	705	801
5	4	130	226	322	418	514	610	706	802
6	5	131	227	323	419	515	611	707	803
7	6	132	228	324	420	516	612	708	804
8	7	133	229	325	421	517	613	709	805
9	8	134	230	326	422	518	614	710	806
10	9	135	231	327	423	519	615	711	807
11	10	136	232	328	424	520	616	712	808
12	11	137	233	329	425	521	617	713	809
13	12	138	234	330	426	522	618	714	810
14	13	139	235	331	427	523	619	715	811
15	14	140	236	332	428	524	620	716	812
16	15	141	237	333	429	525	621	717	813
17	16	142	238	334	430	526	622	718	814
18	17	143	239	335	431	527	623	719	815
19	18	144	240	336	432	528	624	720	816
20	19	145	241	337	433	529	625	721	817
21	20	146	242	338	434	530	626	722	818
22	21	147	243	339	435	531	627	723	819
23	22	148	244	340	436	532	628	724	820
24	23	149	245	341	437	533	629	725	821
25	24	150	246	342	438	534	630	726	822
26	25	151	247	343	439	535	631	727	823
27	26	152	248	344	440	536	632	728	824
28	27	153	249	345	441	537	633	729	825
29	28	154	250	346	442	538	634	730	826
30	29	155	251	347	443	539	635	731	827
31	30	156	252	348	444	540	636	732	828
32	31	157	253	349	445	541	637	733	829
st in 1L	32	158	254	350	446	542	638	734	830
st in 1R	33	159	255	351	447	543	639	735	831
st in 2L	34	160	256	352	448	544	640	736	832
st in 2R	35	161	257	353	449	545	641	737	833
st in 3L	36	162	258	354	450	546	642	738	834
st in 3R	37	163	259	355	451	547	643	739	835
st in 4L	38	164	260	356	452	548	644	740	836
st in 4R	39	165	261	357	453	549	645	741	837

	NRPN (Decimal)								
Mix CH	Fader	Aux 1	Aux 2	Aux 3	Aux 4	Aux 5	Aux 6	Aux 7	Aux 8
Aux 1	104	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Aux 2	105	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Aux 3	106	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Aux 4	107	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Aux 5	108	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Aux 6	109	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Aux 7	110	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Aux 8	111	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Bus 1	96	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Bus 2	97	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Bus 3	98	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Bus 4	99	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Bus 5	100	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Bus 6	101	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Bus 7	102	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Bus 8	103	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Stereo L	124	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Stereo R	125	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null

	NRPN (Hex)								
Mix CH	Fader	Aux 1	Aux 2	Aux 3	Aux 4	Aux 5	Aux 6	Aux 7	Aux 8
1	0000	007E	00DE	013E	019E	01FE	025E	02BE	031E
2	0001	007F	00DF	013F	019F	01FF	025F	02BF	031F
3	0002	0080	00E0	0140	01A0	0200	0260	02C0	0320
4	0003	0081	00E1	0141	01A1	0201	0261	02C1	0321
5	0004	0082	00E2	0142	01A2	0202	0262	02C2	0322
6	0005	0083	00E3	0143	01A3	0203	0263	02C3	0323
7	0006	0084	00E4	0144	01A4	0204	0264	02C4	0324
8	0007	0085	00E5	0145	01A5	0205	0265	02C5	0325
9	0008	0086	00E6	0146	01A6	0206	0266	02C6	0326
10	0009	0087	00E7	0147	01A7	0207	0267	02C7	0327
11	000A	0088	00E8	0148	01A8	0208	0268	02C8	0328
12	000B	0089	00E9	0149	01A9	0209	0269	02C9	0329
13	000C	008A	00EA	014A	01AA	020A	026A	02CA	032A
14	000D	008B	00EB	014B	01AB	020B	026B	02CB	032B
15	000E	008C	00EC	014C	01AC	020C	026C	02CC	032C
16	000F	008D	00ED	014D	01AD	020D	026D	02CD	032D
17	0010	008E	00EE	014E	01AE	020E	026E	02CE	032E
18	0011	008F	00EF	014F	01AF	020F	026F	02CF	032F
19	0012	0090	00F0	0150	01B0	0210	0270	02D0	0330
20	0013	0091	00F1	0151	01B1	0211	0271	02D1	0331
21	0014	0092	00F2	0152	01B2	0212	0272	02D2	0332
22	0015	0093	00F3	0153	01B3	0213	0273	02D3	0333
23	0016	0094	00F4	0154	01B4	0214	0274	02D4	0334
24	0017	0095	00F5	0155	01B5	0215	0275	02D5	0335
25	0018	0096	00F6	0156	01B6	0216	0276	02D6	0336
26	0019	0097	00F7	0157	01B7	0217	0277	02D7	0337
27	001A	0098	00F8	0158	01B8	0218	0278	02D8	0338
28	001B	0099	00F9	0159	01B9	0219	0279	02D9	0339
29	001C	009A	00FA	015A	01BA	021A	027A	02DA	033A
30	001D	009B	00FB	015B	01BB	021B	027B	02DB	033B
31	001E	009C	00FC	015C	01BC	021C	027C	02DC	033C
32	001F	009D	00FD	015D	01BD	021D	027D	02DD	033D
st in 1L	0020	009E	00FE	015E	01BE	021E	027E	02DE	033E
st in 1R	0021	009F	00FF	015F	01BF	021F	027F	02DF	033F
st in 2L	0022	00A0	0100	0160	01C0	0220	0280	02E0	0340
st in 2R	0023	00A1	0101	0161	01C1	0221	0281	02E1	0341
st in 3L	0024	00A2	0102	0162	01C2	0222	0282	02E2	0342
st in 3R	0025	00A3	0103	0163	01C3	0223	0283	02E3	0343
st in 4L	0026	00A4	0104	0164	01C4	0224	0284	02E4	0344
st in 4R	0027	00A5	0105	0165	01C5	0225	0285	02E5	0345

	NRPN (Hex)								
Mix CH	Fader	Aux 1	Aux 2	Aux 3	Aux 4	Aux 5	Aux 6	Aux 7	Aux 8
Aux 1	0068	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Aux 2	0069	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Aux 3	006A	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Aux 4	006B	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Aux 5	006C	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Aux 6	006D	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Aux 7	006E	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Aux 8	006F	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Bus 1	0060	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Bus 2	0061	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Bus 3	0062	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Bus 4	0063	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Bus 5	0064	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Bus 6	0065	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Bus 7	0066	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Bus 8	0067	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Stereo L	007C	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Stereo R	007D	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null